

BRUKERVEILEDNING FOR PROGRAMERING AV TVHEIS

NB! Før programmeringen starter må tvheisen stå i nede posisjon. Alt av ledninger må være koblet og heisen må være tilkoblet strøm

1.ta opp displayet med knapper som følger med tvheisen. (Displayet må være koblet til styringsboksen.)



2.klikk på S (Hold knappen inne) og klikk på pil opp knappen (hold denne også inne) , det skal da stå Set i displayet

3. Hold begge knappene inne til Set blinker i displayet, da blinker også høyden tvheisen er stilt inn på.

4. bruk pilene for å stille inn ønsket tvheis høyde, i dette tilfelle har vi valgt 65 (heisen beveger seg 65cm)

5. klykk så på S knappen for å lagre

6. klykk så en gang på nedknappen (åpne hengelås) på den trådløse fjernkontrollen.

(Dette for å komme ut av valgt meny på displayet som er koblet til styringsboksen)



Endringer er lagret!

Så må visningshøyden i displayet endres.

7. ta opp igjen displayet

8. klykk på S (Hold knappen inne) og klykk på pil **ned** knappen (hold denne også inne) , det skal da stå Set i displayet

9. Hold begge knappene inne til Set blinker i displayet, da blinker også visningshøyden i displayet.

10. bruk pilene for å stille inn displayet på riktig visning, i dette tilfelle 122 (Det blir ca den totale høyden av heisen utstrekt)

11. klykk så på S knappen for å lagre

Da er heisen ferdig programert til å bevegen seg opp og stoppe automatisk på ca 65cm

Lykke til med tvheis fra oss!

